

REMOVEDORES CHROMA/STENCIL

CHROMA/STENCIL REMOVER™ 285

Chroma/Stencil Remover™ 285 es un producto líquido súper concentrado formulado para remover todas las emulsiones fotosensibles. Especialmente adecuado para sistemas automáticos.

APLICACIÓN

Chroma/Stencil Remover 285 se debe diluir con agua limpia con concentración de 1 parte de producto a 20-40 partes de agua. Chroma/Stencil Remover 285 contiene aditivos que ayudan a remover completamente las emulsiones fotosensibles en toda clase de malla de pantalla.

CARACTERÍSTICAS

Chroma/Stencil Remover 285 es un líquido incoloro, soluble en agua, sin punto de ignición. El producto contiene una solución ácida y por lo tanto está clasificada como corrosiva. Chroma/Stencil Remover 285 disuelve rápida y fácilmente todas las emulsiones fotosensibles y se enjuaga sin dejar rastros.

INSTRUCCIONES DE USO

Para una aplicación manual, aplicar la solución Chroma/Stencil Remover 285 en ambos lados de la pantalla mojada. Dejar que la solución disuelva la emulsión. Estregar el área de la pantalla en ambos lados para ayudar par que la emulsión se remueva mejor. Enjuagar con agua a alta presión. Normalmente no es necesario desengrasar salvo si se aplica una película capilar.



⚠️ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos incluyendo metanol, que es (son) conocido (s) por el Estado de California como causante (s) de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov

Para Servicio Técnico

Llamada Gratuita: **1-800-328-4261**
(Fuera de Norteamérica, llamar al: +1-218-628-2217)
Correo Electrónico: help@chromaline.com

Para garantizar un uso seguro de los productos Químicos Chroma/Screen, siempre ver el MSDS del producto antes de su uso.



Productos de Impresión de Pantallas Chromaline

4832 Grand Ave. • Duluth, Minnesota 55807 • Tel: 218-628-2217 • Fax: 218-628-3245
Sitio Internet: www.chromaline.com • Correo Electrónico: sales@chromaline.com