

PRODUCTOS PARA PREPARACIÓN DE PANTALLAS

Especialmente formulados para obtener resultados consistentes a fin de maximizar el rendimiento de las plantillas.



Chroma/Brade™

Chroma/Clean™

Chroma/Wet™

Chroma/Set™

Chroma/Strip™

Chroma/Strip™
Concentrado

Chroma/Haze™

Chroma/Fill™

PRODUCTOS QUIMICOS PARA PANTALLAS CHROMALLINE



Productos Chromaline para Serigrafía

4832 Grand Ave. • Duluth, Minnesota 55807, USA • Tel: +1 218-628-2217

Fax: +1 218.628.3245 • Sitio web: www.chromaline.com • E-mail: sales@chromaline.com

PRODUCTOS PARA PREPARACIÓN DE PANTALLAS

SÓLO PARA USO INDUSTRIAL

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Chroma/Brade™
ABRASIVO/DESENGRASANTE
DE MALLAS

Cubeta de 1/4 de gal. (1 L),
y gal. (3,8 L)

Para usarse con películas indirectas y capilares. El Gel Abrasivo/Desengrasante de Mallas proporciona a las mallas poder adhesivo para mejorar la adhesión de las películas. Usarse sólo en tejidos nuevos. Evitar el uso de abrasivos de polvos secos que sean inhalables.

APLICACIÓN:

- Agitar antes de usar.
- Aplicar solo a la cara de impresión de la pantalla mojada.
- Restregar con un cepillo exfoliante de cerdas suaves de poliéster con pequeños movimientos circulares.
- Enjuagar a fondo con agua limpia.

Chroma/Wet™
AGENTE
HUMECTANTE

Rociador de 1/4 de gal. (1 L),
recambio de gal. (3,8 L)
3,5 gal. (13,3 L), tambor
de 50 gal. (190 L)

Para usarse con películas capilares e indirectas. Una lámina uniforme de agua sobre la superficie de la malla producirá la adhesión uniforme de las películas. Los puntos secos en la malla causarán manchas débiles "ampolladas".

APLICACIÓN:

- Aplicar a la cara de impresión de la pantalla.
- Pintar con una brocha de pintar suave de poliéster.
- Enjuagar a fondo con agua limpia, inundando la pantalla; una lámina uniforme de agua cubrirá la malla
- No tocar la malla, ya que esto distorsionará la acción de laminación del agua.

Chroma/Clean™
DESENGRASANTE
DE MALLAS

Rociador de 1/4 de gal. (1 L),
recambio de gal. (3,8 L)
3,5 gal. (13,3 L), tambor
de 50 gal. (190 L)

Para usarse con todas las emulsiones y películas. El desengrasante elimina residuos aceitosos que interfieren con la adhesión a la malla. Las áreas que están contaminadas, incluso por aceites de la piel en las huellas dactilares, se descomponen prematuramente si no se desengrasan.

APLICACIÓN:

- Aplicar a ambos lados de la pantalla.
- Restregar vigorosamente con una brocha de pintura de cerdas suaves de poliéster.
- Enjuagar a fondo con agua limpia.
- No tocar la malla, ya que esto distorsionará el efecto de laminación del agua.

Chroma/Set™
ENDURECEDOR
DE EMULSIONES

Rociador de 1/4 de gal. (1 L),
recambio de gal. (3,8 L)
3,5 gal. (13,3 L), tambor
de 50 gal. (190 L)

Para usarse con emulsiones directas, películas capilares y películas directas/indirectas. El endurecedor de emulsiones puede tener un impacto importante en la productividad al mantener las prensas operativas durante los períodos de altas temperaturas y de alta humedad o cuando las pantallas se están descomponiendo prematuramente por cualquier motivo. Fácil de aplicar y con resultados dramáticos.

APLICACIÓN:

- Mientras la emulsión está aún húmeda, aplicar a ambos lados de la plantilla después del lavado de la imagen.
- Dejar en remojo 2-5 minutos. No permitir que Chroma/Set se seque.
- Enjuagar con agua, secar la pantalla y utilizarse.
- Para una mayor durabilidad el proceso puede repetirse; sin embargo, se hace más difícil recuperar la pantalla.

Chroma/Strip™
RECUPERADOR
DE PANTALLAS

Rociador de 1/4 de gal. (1 L),
recambio de gal. (3,8 L)
3,5 gal. (13,3 L), tambor
de 50 gal. (190 L)

Para usarse con emulsiones directas, películas capilares y películas directas/indirectas. El removedor de emulsiones Chromaline contiene no solamente un oxidante, sino además agentes adicionales para mejorar la eficiencia del oxidante y ayudar a que el mismo corte a través de las películas de tinta residual. Trabaja de manera rápida.

APLICACIÓN:

- Asegúrese de que toda la tinta se haya eliminado de la pantalla antes de proceder a la recuperación.
- Aplicar la solución a ambos lados de la pantalla completa con un cepillo exfoliante suave de poliéster. **No dejar que se seque en la pantalla.**
- Esperar un poco, eliminar el residuo con agua a alta presión.

Chroma/Haze™
REMOVEDOR DE FANTASMAS
DE BAJO OLOR

Cubeta de
10 lb. (4,53 kg.)

Chroma/Haze es muy potente y trabaja de manera muy rápida, sin el olor fuerte usualmente asociado a los removedores de fantasmas. Es extremadamente efectivo para eliminar incluso los fantasmas más persistentes en las pantallas de los impresores. Pasta alcalina con estabilidad incorporada en su formulación. Para utilizarse con todas las películas y emulsiones.

APLICACIÓN:

- Aplicar a ambos lados de la pantalla.
- Restregar con un cepillo de cerdas de poliéster suaves de manera de obtener una aplicación uniforme.
- Esperar 2 minutos y luego lavar la malla con agua a alta presión.
- **ADVERTENCIA:** El contacto con la pantalla durante más de 5-10 minutos puede resultar en daños graves a la malla.

Chroma/Strip™
CONCENTRADO

Recambio de gal. (3,8 L)
3,5 gal. (13,3 L), tambor
de 50 gal. (190 L)

Para usarse con emulsiones directas, películas capilares y películas directas/indirectas. El removedor concentrado de emulsiones Chromaline contiene una alta concentración de ingredientes activos para ayudar a cortar a través de la película de tinta residual.

APLICACIÓN:

- **Mezclar con 2 partes de agua.**
- Asegúrese de que toda la tinta se haya eliminado de la pantalla antes de proceder a la recuperación.
- Aplicar la solución a ambos lados de la pantalla completa con un cepillo exfoliante suave de poliéster. **No dejar que se seque en la pantalla.**
- Esperar un poco, eliminar el residuo con agua a alta presión.

Chroma/Fill™
BLOQUEADOR DE
PANTALLA ROJO

Rociador de 1/4 de gal. (1 L),
recambio de gal. (3,8 L)

Para utilizarse con todas las películas y emulsiones. La formulación a base de agua se utiliza en la sala de pantallas con todo tipo de plantillas tanto para llenar grandes áreas de malla abierta como para retocar pequeños agujeros u otros defectos en el área de la imagen. No debe utilizarse con tintas a base de agua.

APLICACIÓN:

- Utilizando un cartón, aplicar una película uniforme en las áreas abiertas de la pantalla o retocar pequeños agujeros con una brocha.
- Secar a fondo.
- Una vez finalizada la impresión, limpiar bien toda traza de tinta. El relleno secado en la pantalla se elimina lavándola con agua.

Para Servicio Técnico

Llamar gratuitamente al 1-800-328-4261

(Fuera de Norteamérica llamar al +1-218-628-2217)

Email help@chromaline.com

La única cosa entre su racleta y una imagen fabulosa es su plantilla.

Cuando tiene que quedar bien, elija Chromaline.

Para los fabricantes profesionales de pantallas, Chromaline fabrica una línea completa de sistemas de plantillas, incluyendo películas capilares, emulsiones directas y el sistema Directo/Indirecto original. Nuestros productos de preparación de pantallas están diseñados específicamente para trabajar con nuestras plantillas a fin de que las mismas brinden un rendimiento óptimo.

Para mayor información sobre cómo los productos Chromaline pueden trabajar para usted, contáctese con Servicio al Cliente por el 1-800-328-4261 o visite www.chromaline.com

	PELÍCULAS CAPILARES	EMULSIONES DIRECTAS	SISTEMAS DIRECTOS/ INDIRECTOS	PELÍCULAS INDIRECTAS
Chroma/Brade™	●		●	●
Chroma/Clean™	●	●	●	●
Chroma/Wet™	●			●
Chroma/Set™	●*	●*	●	
Chroma/Strip™	●	●	●	●
Chroma/Strip™ Concentrado	●	●	●	●
Chroma/Haze™	●	●	●	●
Chroma/Fill™	●	●	●	●

● Recomendado

* Sólo para sistemas basados en diazo